

Gestion de l'écluse – Ordres de commandes – Contrôles à effectuer

Éléments à commander : (rectangle)

- Vanne Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Vanne Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Feu Amont / **Vert ON** ou **Rouge ON**.
- Feu Aval / **Vert ON** ou **Rouge ON**.

Éléments à contrôler : (Losange)

- Niveau de l'eau / Niveau **Haut** ou Niveau **Bas**.
- Porte Amont / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Porte Aval / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Positionnement du bateau / **DANS l'écluse** ou **en DEHORS de l'écluse**.

Gestion de l'écluse – Ordres de commandes – Contrôles à effectuer

Éléments à commander : (rectangle)

- Vanne Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Vanne Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Feu Amont / **Vert ON** ou **Rouge ON**.
- Feu Aval / **Vert ON** ou **Rouge ON**.

Éléments à contrôler : (Losange)

- Niveau de l'eau / Niveau **Haut** ou Niveau **Bas**.
- Porte Amont / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Porte Aval / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Positionnement du bateau / **DANS l'écluse** ou **en DEHORS de l'écluse**.

Gestion de l'écluse – Ordres de commandes – Contrôles à effectuer

Éléments à commander : (rectangle)

- Vanne Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Vanne Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Amont / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Porte Aval / **Ouverture** ou **Fermeture**.
- Feu Amont / **Vert ON** ou **Rouge ON**.
- Feu Aval / **Vert ON** ou **Rouge ON**.

Éléments à contrôler : (Losange)

- Niveau de l'eau / Niveau **Haut** ou Niveau **Bas**.
- Porte Amont / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Porte Aval / **Ouverte** ou **Fermée**.
- Positionnement du bateau / **DANS l'écluse** ou **en DEHORS de l'écluse**.
